



ECH-13 产品说明书

一、产品描述

ECH-13 脱墨剂采用全新工艺配方生产，对于光学玻璃边缘所涂覆之 GT-7 油墨、水墨等消光墨可有效脱除，对玻璃材料本身无破坏作用，脱除之产品极其容易漂洗，尤适用于涂墨、接合、镀膜之不良品的返修工序，能够有效帮助镜片生产企业降低报废成本。

二、适用范围

适用于光学镜片外径边缘所涂之各类消光墨的脱除。

三、产品信息

外观：微黄色透明液体

密度： $\text{g/cm}^3(20\pm 1^\circ\text{C})$: 1.26 ± 0.02

pH 值（原液）：1.8-2.5

气味：明显刺激性气味

保存条件：25KG 塑胶桶包装，放于阴凉干燥处；

保质期：12 个月

四、使用方法及工艺条件推荐

- 1、取本品原液置于容器中浸泡待脱除之镜片。
- 2、常温浸泡 2-3 分钟即可脱除。
- 3、溶液连续使用以三天为更换周期，浸泡产品较少时可以适当延长。

五、注意事项

- 1、本品属酸性，接触请戴胶手套，请勿直接接触皮肤。
- 2、若不慎溅入眼中，立即用清水冲干净。
- 3、废弃溶液请回收处理，勿直接排放。
- 4、使用过程中容器加盖，减少气味挥发，使用场所保持通风。