



ECH-18 产品说明书

一、产品描述

ECH-18 采用最新工艺配方生产，对光学镜片表面所镀的各类单层保护膜可有效去除，极易漂洗，并对玻璃材质无任何不良影响。

二、适用范围

广泛使用在光学镜片的脱膜工序，对于各类光学镜片保护膜具有较好的脱除效果。

三、产品信息

外观：淡黄色粘稠液体

密度： $\text{g/cm}^3(20\pm 1^\circ\text{C})$ ： 1.32 ± 0.03

PH 值（原液）：12.8~13.5

气味：微刺激性气味

保存条件：25KG 塑胶桶包装，放于阴凉干燥处；

保质期：12 个月

四、使用方法及工艺条件推荐

- 1、取本品原液置于加热槽中，加温至 70°C 。
- 2、将待脱膜之镜片放入加热槽内浸泡，依脱除情况可适当调节温度。
- 3、清洗时间依材质状况 30-300 秒不等，欠液时添加。
- 4、溶液连续使用以 24 小时为更换周期，清洗产品较少时可以适当延长。

五、注意事项

- 1、本品属强碱性，若不慎接触到皮肤或溅入眼中需用大量清水冲洗。
- 2、废弃溶液请回收处理，勿直接排放。