



ECH-19 产品说明书

一、产品描述

ECH-19 采用最新工艺配方生产，对光学镜片表面所镀的各类多层保护膜可有效去除，极易漂洗，并对玻璃材质无任何不良影响。

二、适用范围

广泛使用在各类光学镜片及镀膜套环的脱膜工序。

三、产品信息

外观：无色粘稠液体

密度： $\text{g/cm}^3(20\pm 1^\circ\text{C})$ ：1.40~1.45

PH 值（原液）：13-14

气味：微刺激性气味

保存条件：25KG 塑胶桶包装，放于阴凉干燥处；

保质期：12 个月

四、使用方法及工艺条件推荐

- 1、取本品原液置于加热槽中，加温至 95-110℃。
- 2、将待脱膜之镜片放入加热槽内浸泡，依脱除情况可适当调节温度。
- 3、清洗时间依材质及膜厚而定，欠液时添加。
- 4、溶液连续使用液位不足时补充新液，当清洗效果出现不足时更换。

五、注意事项

- 1、本品属强碱性，操作时请佩戴手套等防护工具，皮肤接触或溅入眼中需大量清水冲洗并就医。
- 2、加热使用时，不要加冷水稀释，以防飞溅灼伤。
- 3、作业场所保持通风，空气流通。
- 4、废弃溶液请回收处理，勿直接排放。